

Velge talegruppe med hjul (dreiebryter) uten å trykke bekreft:

Ved å vri på det midterste hjulet – dreiebryter, så velges talegruppe. Noen ønsker å kunne velge talegruppe uten å trykke bekreft.

Trykk Meny – Oppsett – Dreiebryter – Bekr. TG-valg – av eller på.

Fordel med dette, er at en ikke behøver å trykke bekreft.

Ulempen er at hvis en kommer borti dreiebryter ved et uhell, så er terminalen i en annen talegruppe uten at en selv vet om dette.