

## Informasjon i fbm oppdatering av terminaler.

**VIKTIG!!!**

### **BRANN 05 HETER NÅ BRANN 03.**

I forbindelse med flytting til Hamar, og sammenslåing med Politiet, har 110-sentralen fått nytt **kontrollrom-nummer**. Dette er 03, og erstatter 05.

**HURTIGTASTER** (knapper med tall og farge) **VIRKER IKKE ENNÅ!** De er koblet mot nye talegrupper som tas i bruk i løpet av mai/ juni.

110-sentralen vil gi beskjed om dette.

**GRØNN KNAPP VIRKER IKKE ENNÅ!** Den er koblet mot ny Brann 0. Denne tas i bruk i løpet av mai/ juni. 110-sentralen vil gi beskjed om dette.

**FRA 29. MARS SKAL KUN HEDMARK BAPS BRUKES**, i forbindelse med sammenslåing av 3 politi-distrikter. **DA OPPHØRER GUDBRANDSDAL BAPS OG VEST-OPPLAND BAPS. BESKJED VIL BLI GITT!**

Alle terminaler får nå versjon MR 15.2

Denne versjonen retter bla opp feil med «hand-over» funksjon, dvs terminalens evne til å finne og koble seg på de sterkeste signalene.

Det er også lagt inn programvare for nyere garnityr, slik at nyere utstyr som kobles til terminalen skal fungere.

### **NYTT FRA MAI/JUNI:**

Alle nye talegrupper får 03 foran. Dette tas i bruk når alt annet nytt skjer med talegrupper, i løpet av mai/juni. **Dette vil det gitt beskjed om.**

Det blir opprettet noen **nye talegrupper:**

(xxxx- står for hedm/gudb/voppl, de gamle politidistriktene)

- xxxx-BAPS vil hete **03-BAPS**, og dekker alle de tre tidligere politidistriktene. Politiet vil gi beskjed hvilket nummer som tas i bruk ved aktuell hendelse

- **SAMVUP er samvirke uten politi. DENNE ERSTATTER TIDLIGERE BAPS 8!!**  
AMK og 110 blir enige om hvilket nummer som tas i bruk ved aktuell hendelse

- xxxx BRANN x vil hete **03-BRANN-x** og dekker alle branntalegruppene. Oppsett på hvilket brannvesen som skal ha hvilken talegruppe er vedlagt.  
**HEDM-BRANN-0 blir 03-BRANN-0.**

- xxxx RØYK x vil hete **03-INNSATS-x**. Samme som Brann.

- xxxx SAMV x vil hete **03-SAMV-x**, og dekker alle de tre tidligere politidistriktene

- **RØ-SAMV** vil være røyk samvirke for samarbeid med industrivern

- **ANROP** blir en talegruppe som politiet lytter på, og kan brukes for å få kontakt med politiet hvis ikke BAPS er opprettet.

- **KONTR** vil være en talegruppe som brukes ved f.eks kontroll med Mattilsynet, der Mattilsynet kan kommunisere med politi og brann.

- **OSL** vil være talegruppene for Oslo Lufthavn Gardermoen. De skal brukes ved hendelser sammen med OSL, enten der lokalt brannvesen er i området til OSL, eller der OSL bistår lokalt brannvesen.

- **INNSATS X** – skal brukes ved hendelser i tunnell.

- **UTAL** er utvarslings-talegruppene som 110 bruker. Ved en utvarsling/ alarm vil terminalen automatisk bli tildelt riktig UTAL-talegruppe.

**Grønn tast** (over ptt) – 03-Brann-0 – erstatter Hedm Brann 0 – skal tas i bruk når 110 gir beskjed om ny talegruppe struktur.

**Svart tast** (under ptt) – Bytte til siste talegruppe

For terminaler med tastatur:

Ved å vri på midterste hjulet MED klokka, velges nummer på talegruppe. Eks: BAPS 1-9. Ved å fortsette å vri, kommer SAMV, BRANN, INNSATS, RØ-SAMV, ANROP, KONTR, OSL, UTAL, SAMVUP. Slik fungerer alle de fire første hurtigtastene.

**Hurtigtast 1** – 03-BAPS

**Hurtigtast 2** – 03-SAMVUP

**Hurtigtast 3** – 03-INNSATS

**Hurtigtast 4** – 03-SAMV

**Hurtigtast 5** – SKOGBRANN 1-30

**Hurtigtast 6** – SAR 1-50, Kystradio S1-3 og N1-3

**Hurtigtast 7** – HEDM BAPS, gammel Hedmark mappe. Her ligger brann og røyk talegruppene også – Hedmark BAPS skal brukes til politiet gir beskjed om ny talegruppe struktur

**Hurtigtast 8** – Uten funksjon

**Hurtigtast 9** – Hedm Brann 0, gammel hedmark mappe. Her ligger røyk og baps talegruppene også – Gammel brann 0 – skal brukes til 110 gir beskjed om ny talegruppe struktur

\* - skru lyd av eller på når garnityr er koblet til (ikke all garnityr!)

**0** – stille talegruppe 03-STILLE

**#** - aktivere DMO/ TMO